


MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O PERÍODO OCIOSO

As impressoras Mimaki têm vários recursos integrados para manter as máquinas a funcionar da melhor maneira possível. Algumas áreas não podem ser tratadas automaticamente pela impressora. Por isto, é importante continuar a manutenção diária da impressora, mesmo quando as impressoras estão paradas. Se a manutenção diária não for possível, a manutenção e limpeza uma vez por semana ajudarão a complementar as rotinas de limpeza da própria.



ESTAÇÃO DE NIVELAMENTO E MANUTENÇÃO DO LIMPADOR

AS SUPERFÍCIES DO LIMPADOR E DA TAMPA SÃO OS SISTEMAS DE LIMPEZA MAIS CRÍTICOS NA IMPRESSORA. ESSES ITENS SÃO RESPONSÁVEIS POR MANTER E LIMPAR A SUPERFÍCIE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. MANTENHA ESSAS ÁREAS LIMPAS E LIVRES DE POEIRA OU ACÚMULO DE TINTA.



EXECUÇÃO DE IMPRESSÕES DE TESTE

A EXECUÇÃO DE UMA IMPRESSÃO DE TESTE SEMANAL AJUDARÁ A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ERROS ANTES QUE ELES SE TORNEM PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS. SE PUDER INSPECIONAR UMA IMPRESSÃO SEMANAL DE TESTE, INFORME QUALQUER SAÍDA INCOMUM AO SEU REVENDEDOR AUTORIZADO MIMAKI.




HABILITANDO A LIMPEZA AUTOMATIZADA

AS FUNÇÕES DE LIMPEZA AUTOMATIZADA DOS PRODUTOS MIMAKI ESTÃO TODAS PRONTAS PARA USO. AS IMPRESSORAS MANTÊM A SUPERFÍCIE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, O CAMINHO DE DESCARGA DA TINTA E OS SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO DE ACORDO COM AS PROGRAMAÇÕES INTERNAS. ISSO MAXIMIZA A QUALIDADE DA PRODUÇÃO E A VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. SE VOCÊ ALTEROU ANTERIORMENTE ALGUMA DAS CONFIGURAÇÕES RELACIONADAS À LIMPEZA AUTOMATIZADA, REVISE-AS ANTES DE DEIXAR A SUA IMPRESSORA. PARA QUE ESSAS FUNÇÕES FUNCIONEM, É IMPORTANTE DEIXAR A IMPRESSORA CONECTADA E GARANTIR QUE O INTERRUPTOR PRINCIPAL ESTEJA LIGADO.



VERIFIQUE OS NÍVEIS DE TINTA

AS FUNÇÕES DE LIMPEZA E ATUALIZAÇÃO A BORDO PODEM NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE SE OS NÍVEIS DE TINTA ESTIVEREM ABAIXO DE 10%. INSIRA UM NOVO CARTUCHO SE OS NÍVEIS ESTIVEREM BAIXOS. O CARTUCHO QUASE VAZIO PODE SER REINSTALADO E USADO PARA CONCLUSÃO POSTERIORMENTE.



VERIFIQUE AS DATAS DE VALIDADE DA TINTA

VERIFIQUE AS DATAS DE VENCIMENTO NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE TINTA. AS IMPRESSORAS MIMAKI FUNCIONARÃO NORMALMENTE COM TINTAS COM PRAZO DE EXPIRAÇÃO DE 30 DIAS. ALÉM DESTES PONTOS, A TINTA EXPIRADA PODE LIMITAR A EFICÁCIA DAS FUNÇÕES DE LIMPEZA AUTOMATIZADA.



VERIFIQUE O NÍVEL DO CARTUCHO DE LÍQUIDO DE LAVAGEM

VERIFIQUE O NÍVEL DE MANUTENÇÃO DO CARTUCHO DE LÍQUIDO DE LAVAGEM, SE DISPONÍVEL NA SUA IMPRESSORA. O LÍQUIDO DESTES CARTUCHOS É USADO PARA MANTER O LIMPADOR LIMPO E EVITAR A SECAGEM DE TINTA NOS TUBOS DO CAMINHO DE DESCARGA. UM CARTUCHO DE LAVAGEM DE MANUTENÇÃO VAZIO PODE LIMITAR A EFICÁCIA DAS FUNÇÕES DE LIMPEZA AUTOMATIZADA.



VERIFIQUE O NÍVEL DO TANQUE DE RESÍDUOS

VERIFIQUE O NÍVEL DO TANQUE DE TINTA RESIDUAL. ESVAZIE E REDEFINA O CONTADOR DE TINTA RESIDUAL, SE NECESSÁRIO. AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO AUTOMATIZADA NÃO FUNCIONARÃO CORRETAMENTE SE O TANQUE DE TINTA RESIDUAL ESTIVER CHEIO.



MANTENHA A ALAVANCA DO GRAMPO LEVANTADA

CERTIFIQUE-SE DE MANTER A ALAVANCA DO GRAMPO LEVANTADA DURANTE O TEMPO OCIOSO. ISSO EVITARÁ QUE OS ROLETES DE PRESSÃO SEJAM DEFORMADOS DEVIDO À PRESSÃO DE LONGO PRAZO NO MESMO PONTO.